





900 4411 010 400 mm
900 4416 010 320 mm



900 4311 010 400 mm
900 4316 010 320 mm

Montage- und Bedienungsanleitung Teleskop-Handtuchhalter

AVENARIUS

BAD. FUNKTION. DESIGN.



Horlecke 110
D-58706 Menden
Tel.: +49 (0) 23 73 . 3 999 666
Fax: +49 (0) 23 73 . 3 999 924
E-Mail: info@avenarius-bad.de
Internet: www.avenarius-bad.de



Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Anleitung zur weiteren Verfǘgung nach der Montage
an den Nutzer weitergeben!

Vorsicht! Prüfen Sie vor der Montage die Eignung und
Tragfö́higkeit des Ankergrundes für die Aufnahme der zu
erwartenden Belastung.
Befestigungsmaterial entsprechend des Untergrundes wählen.

Bei Verwendung von Fremdprodukten Herstellerangaben
befolgen und Eignung der Produkte prüfen.

Vorsicht! Nationale und regionale Normen und Vorschriften
zur Sanitö́rinstallation sowie zur Unfallverhütung sind vorrangig
zu befolgen.

Garantie:

Der Hersteller ö́bernimmt keine Garantie- oder Gewö́hrleistung bei:
Ç Nichtbeachten der Anleitungen.
Ç Schö́den durch fehlerhaften Einbau.
Ç jeglicher Art von eigenständiger Modifikation am Produkt.

Warnhinweise:

Befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbefolgen der Warn-
hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschö́den fö́hren!
Wichtige Warnhinweise sind durch folgende Symbole
gekennzeichnet:



Warnung! Elektrischer Strom!

Gefahren, die schwere oder tö́dliche Verletzungen zur
Folge haben können.




Vorsicht!

Gefahren, die zu Sachschö́den oder Verletzungen
fö́hren können.




Hinweis!

Situationen, die zu leichten Sachschö́den fö́hren
können oder Montage bzw. Gebrauch optimieren.




A

900 4311 010 400 mm
900 4316 010 320 mm




2x




B


900 4411 010 400 mm
900 4416 010 320 mm



2x











Benötigtes Werkzeug:



ø 4/6/8

Montage.



Wartung.

Den festen Sitz der Schrauben alle 12 Monate prüfen und ggf. die Schrauben nachziehen.

Pflege.

- Wassertropfen (Kalkränder) mit einem weichen Tuch oder Fensterleder entfernen.
- Keine scheuernden, ätzenden oder sauren (z.B. essighaltigen) Reiniger verwenden.
- Keine scheuernden Haushaltsschwämme verwenden.
- Oberflächen mit neutraler Flüssigseife oder verdünntem Spülmittel und klarem Wasser reinigen.